



Instructions for wiping (printed) whiteboards (EN)

1. To prevent spreading the written ink, only wipe when it's completely dry. This is crucial with lacquered and printed boards because the solvents in the ink will cause damage to the board surface.
2. Only wipe dry ink with a clean (!) felt or paper wiper suitable for whiteboards.
3. Daily clean the board with cleaning spray to maintain a good eras ability
4. NEVER use other cleaning agencies than real whiteboard cleaners. Aggressive cleaners like Glassex will cause permanent damage to the board surface.
5. When a wrong marker (flipchart marker, permanent marker) is used by accident: immediately clean the board with cleaning spray and a microfiber cloth. If that doesn't help, write over the written text with a whiteboard marker until it dissolves. Clean the board with cleaning spray afterwards.

***Note!* Some markers - even those of renowned brands - are poorly erasable.**

Hinweise zur Reinigung von (bedruckte) Weißwandtafeln (DE)

1. Um zu verhindern, dass die Tinte verwischt wird, wischen Sie sie nur ab, wenn sie komplett getrocknet ist. Dies ist sehr wichtig bei unseren lackierten bzw. Bedruckten Boards, da dies sonst zu Beschädigungen führen kann.
2. Wischen Sie die getrocknete Tinte nur mit einem sauberen (!) Tuch oder Papiertücher ab, die wir für unsere Whiteboards empfehlen.
3. Reinigen Sie das Board täglich mit dem Reinigungsspray, um einen guten Zustand zu erhalten.
4. Verwenden Sie bitte NIEMALS andere Reiniger, als echte Whiteboard Reiniger. Andere Reiniger, wie z.B. Fensterreiniger können zu aggressiv für das Board sein und permanente Schäden auf der Oberfläche verursachen.
5. Reinigen Sie es sofort mit unserem empfohlenen Reinigungsspray und einem Microfasertuch. Falls dies nicht helfen sollte, schreiben Sie mit einem Whiteboard Marker über die entsprechende Stelle, bis sich die Farbe auflöst. Reinigen Sie danach die Stelle mit dem Reinigungsspray.

Bitte beachten Sie! Einige Markenschreiber, auch von namhaften Herstellern, lassen sich sehr schlecht entfernen. Nutzen Sie ebenfalls das Reinigungsspray bei diesen Produkten.



Instructions pour effacer les tableaux blancs (imprimés) (FR)

- 1 Pour éviter de propager l'encre écrite, n'effacez que lorsque celle-ci est complètement sèche. C'est crucial avec les tableaux laqués et imprimés car les solvants présents dans l'encre peuvent endommager la surface du tableau.
- 2 N'effacez l'encre sèche qu'avec une éponge ou un chiffon en feutre propre (!) adapté aux tableaux blancs.
- 3 Nettoyez quotidiennement le tableau avec un spray nettoyant pour maintenir une bonne capacité d'effacement.
- 4 N'utilisez JAMAIS d'autres produits de nettoyage que des nettoyants spécifiques pour tableaux blancs. Des nettoyants agressifs tels que Glassex peuvent causer des dommages permanents à la surface du tableau.
- 5 En cas d'utilisation accidentelle d'un marqueur incorrect (marqueur pour paperboard, marqueur permanent) : nettoyez immédiatement le tableau avec un spray nettoyant et un chiffon en microfibre. Si cela ne suffit pas, réécrivez le texte avec un marqueur pour tableau blanc jusqu'à dissolution de l'encre. Nettoyez ensuite le tableau avec le spray nettoyant.

Remarque ! Certains marqueurs - même ceux de marques renommées - s'effacent difficilement.

Instructies voor het wissen van (bedrukte) whiteboards (NL)

- 1 Wis markerstrepen enkel wanneer deze goed droog zijn om uitsmeren te voorkomen. Dit is van cruciaal belang bij gelakte en bedrukte borden, omdat de oplosmiddelen in de natte inkt het oppervlak hiervan zullen beschadigen.
- 2 Wis droge inkt enkel met een schone(!) vilt- of papierwisser welke geschikt is voor whiteborden.
- 3 Reinig het bord dagelijks met reinigingsspray om goede wisbaarheid te behouden.
- 4 Gebruik NOOIT andere reinigers dan echte whiteboard reinigers. Reinigers zoals Glassex zijn te agressief en tasten het bordoppervlak onherstelbaar aan wat wissen onmogelijk maakt.
- 5 Wanneer per ongeluk een verkeerde stift wordt gebruikt (flip-over marker, permanent marker): bord direct wissen met reinigingsspray en een microvezeldoekje. Als dit niet helpt, met de whiteboard marker arcerend over het geschrevene schrijven, zodat de geschreven tekst oplost. Vervolgens bord met reinigingsspray wissen.

Let op! Sommige markers -zelfs die van gerenommeerde merken- zijn slecht wisbaar.